



Abweiser leicht knicken und an der Spitze zusammen kleben



10



<http://www.herbert-hoffmann-online.de>

