



vorn



vorn




! Peron vorn und hinten erst zusammenkleben,
dann zwischen den beiden Böden kleben.
Siehe Skizze

Peron →

Boden Oberseite


Boden Unterseite

hinten





hinten


5a




5b



<http://www.herbert-hoffmann-online.de>



11



12